

AVERTISSEMENT! RISQUE D'ÉTOUFFEMENT – Petites pièces.

Ce n'est pas un jouet. Uniquement pour le divertissement visuel. Surveillance d'un adulte requise en tout temps. Veuillez lire les instructions ci-dessous avant utilisation et conserver pour référence future.

Avertissement de sécurité

Pour une utilisation à l'intérieur seulement.

Évitez l'utilisation dans des conditions humides ou humides et le contact avec l'eau.

Ne laissez aucune pièce entrer en contact avec une chaleur excessive ou des flammes nues.

Ne laissez pas à la lumière directe du soleil.

Pour préserver l'alimentation de la batterie, éteignez-la lorsqu'elle n'est pas utilisée et retirez les piles. Gardez les piles hors de portée des animaux domestiques et des enfants.

Les ampoules LED ne sont pas remplaçables.

N'essayez pas d'ouvrir le boîtier de la lampe, car cela pourrait endommager définitivement l'appareil.

Instructions

- 1) Retirez la vis du couvercle de la batterie avec un petit tournevis
- 2) Insérez 3 piles 1.5v AA selon les instructions.
- 3) Remplacez le couvercle de la batterie et la vis, et assurez-vous que le couvercle est bien fixé et que la batterie ne tombera pas.
- 4) Placez la lumière à la verticale et placez-la sur une surface plane et allumez-la.

Avvertissements de batterie! Les piles ne doivent être insérées ou changées que par un adulte. N'utilisez pas de piles rechargeables. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Assurez-vous d'insérer des piles avec les polarités correctes et suivez toujours les instructions du fabricant du produit et de la batterie. Retirez les piles du produit avant de prolonger le stockage. Retirez toujours les piles anciennes ou épuisées du produit. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées. Vérifiez que les surfaces de contact sont propres et lumineuses avant d'installer les piles. N'enterrez pas et ne brûlez pas les piles. Recyclez les piles usagées de façon responsable. Ne pas jeter dans les ordures ménagères.



Élimination : Le symbole « Bac à roulettes barré » sur le produit signifie que le produit est classé comme équipement électrique ou électronique et ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers ou commerciaux à la fin de sa vie utile. Les marchandises doivent être éliminées conformément aux directives de votre conseil local.