

FR/

LAMPE SCINTILLANTE REF. WESCO 61546171

N° de lot : A1435
 Attention ! Risque d'étouffement en raison de la présence de petites pièces.
 Ce n'est pas un jouet.

Mode d'emploi :

Veuillez lire ce qui suit attentivement, pour une utilisation satisfaisante et en toute sécurité de cette lampe. Ne pas utiliser cette lampe si elle est endommagée.

Retirez le produit de son emballage avec précaution et retirez la languette d'isolation des piles, située au pied de la lampe.

Remplacement des piles : le compartiment des piles est situé sous le produit. Dévisser le cache, retirer les piles usagées, et les remplacer par 3 piles LR44 1,5 V DC neuves. Veuillez vous assurer de les mettre dans le bon sens en respectant les indications de polarité. Remettre le cache et bien le revisser.

Avvertissements concernant les piles ! Elles doivent être installées uniquement par un adulte. Ne pas utiliser de piles rechargeables. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Veuillez vous assurer d'insérer les piles dans le sens correct de polarité, tout en respectant les instructions du fabricant des piles. En cas de non utilisation prolongée, il est nécessaire de retirer les piles. Veuillez toujours retirer les piles anciennes ou déchargées. Afin d'éviter un court-circuit, vérifier que les surfaces de contact sont propres et brillantes avant d'installer les piles. Ne pas enterrer, ni jeter les piles au feu. Il est de votre responsabilité de déposer les piles endommagées dans des points de collecte en vue de leur recyclage. Ne pas jeter les piles avec les ordures ménagères.

Avvertissement :

Veuillez vous débarrasser du produit, de façon appropriée, s'il est endommagé ou s'il fuit. Si du liquide entre en contact avec les yeux ou la peau, rincer minutieusement avec de l'eau pendant plusieurs minutes. Si vous portez des lentilles de contact, retirez-les dans la mesure du possible. Continuez à rincer. Si des signes d'irritation des yeux ou de la peau persistent, veuillez contacter les urgences médicales. Tenir le produit éloigné de toute source de chaleur, de surfaces chaudes, d'étincelles, de flammes ou de toute autre source d'inflammation.

Mise au rebut : Le symbole avec une « poubelle barrée », figurant sur le produit, signifie qu'il est classé dans la catégorie « équipement électrique ou électronique », et qu'il ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères ou commerciales, lorsqu'il est devenu inutilisable. Veuillez vous référer aux instructions de votre déchetterie locale pour vous débarrasser du produit.

Informations à conserver

Fabriqué en Chine

DE/

GLITZERLAMPE – WESCO TEILE-NR. 61546171

Chargen-Nummer: A1435
 Achtung! Erststückergefahr aufgrund von Kleinteilen.
 Dies ist kein Spielzeug.

Gebrauchsanweisung:

Für einen zufriedenstellenden und sicheren Gebrauch dieser Lampe folgende Anweisungen aufmerksam lesen. Die Lampe nicht benutzen, wenn sie beschädigt ist. Produkt vorsichtig aus der Verpackung nehmen und die Isolierlasche der Batterien am Fuß der Lampe herausziehen.

Batterietausch: das Batteriefach befindet sich unter dem Produkt. Deckel abschrauben, verbrauchte Batterien entfernen und durch 3 neue LR44-Batterien, 1,5 V DC, ersetzen.

Sicherstellen, dass die Batterien unter Einhaltung der Polarität richtig eingelegt werden. Deckel wieder aufsetzen und gut festschrauben.

Warnhinweise zu den Batterien: Die Batterien dürfen ausschließlich durch einen Erwachsenen eingelegt werden. Keine Akkus verwenden. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden. Sicherstellen, dass die Batterien unter Einhaltung der Herstelleranweisungen mit der richtigen Polarität eingelegt werden. Sollte das Produkt über längere Zeit nicht verwendet werden, sind die Batterien zu entfernen. Alte oder entladene Batterien immer entfernen. Um einen Kurzschluss zu vermeiden, vor dem Einlegen der Batterien prüfen, ob die Kontaktflächen sauber und glänzend sind. Batterien nicht vergraben oder ins Feuer werfen. Sie sind dafür verantwortlich, beschädigte Batterien für deren Recycling an einer Sammelstelle abzugeben. Batterien nicht in den Hausmüll werfen.

Warnhinweis:

Das beschädigte oder leckende Produkt auf geeignete Weise entsorgen. Sollte Flüssigkeit mit den Augen oder der Haut in Kontakt kommen, diese sorgfältig mehrere Minuten lang mit Wasser spülen. Kontaktlinsen-träger sollten ihre Kontaktlinsen möglichst entfernen. Weiter spülen. Sollten Augen- oder Hautreizungen weiter bestehen, einen Notarzt aufsuchen. Das Produkt von Wärmequellen, heißen Oberflächen, Funken, offenem Feuer und anderen Zündquellen fernhalten.

Entsorgung: Das auf dem Produkt abgebildete Symbol eines durchgestrichenen Müllimers bedeutet, dass das Produkt zur Kategorie „Elektro- und Elektronikgeräte“ gehört und das unbrauchbar gewordene Produkt nicht in den Haus- oder Hausmüll geworfen werden darf. Für die Entsorgung des Produkts wird auf die Anweisungen Ihres örtlichen Wertstoffhofs verwiesen.

Diese Informationen bitte aufbewahren

Hergestellt in China

ES/

LÁMPARA CENTELLEANTE REF.: WESCO 61546171

N° de lote: A1435
 ¡Atención! Riesgo de asfixia por la presencia de piezas pequeñas.
 Este producto no es un juguete.

Modo de empleo:

Leer atentamente estas instrucciones, para un uso satisfactorio y totalmente seguro de esta lámpara. No utilizar esta lámpara si presenta algún desperfecto.

Sacar el producto de su embalaje con precaución y retirar la lengüeta de aislamiento de las pilas, situada en la base de la lámpara.

Cambio de pilas: el compartimento de las pilas está situado en la parte inferior del producto. Quitar la tapa, retirar las pilas usadas y sustituirlas por 3 pilas LR44 DC 1,5 V nuevas.

Asegurarse de colocarlas en el sentido correcto respetando las indicaciones de la polaridad. Poner la tapa atornillándola bien.

Advertencias sobre las pilas: Las pilas deben ser instaladas o cambiadas solo por adultos. No utilizar pilas recargables. Las pilas no recargables no deben ser recargadas. Asegúrese de insertar las pilas en el sentido correcto de polaridad, respetando las instrucciones del fabricante de las pilas. En caso de un uso no prolongado, es necesario retirar las pilas. Retirar siempre las pilas viejas o descargadas. Para evitar cortocircuitos, asegurarse de que las superficies de contacto están limpias y brillantes antes de instalar las pilas. No enterrarlas ni tirarlas al fuego. Es responsabilidad suya depositar las pilas usadas en puntos de recogida especiales para su posterior reciclado. No tirar las pilas con la basura doméstica.

Advertencia:

Desahacerse del producto de manera apropiada si presenta desperfectos o fugas. Si el líquido entra en contacto con los ojos o la piel, aclarar cuidadosamente con agua durante unos minutos. Si lleva lentes de contacto, quítelas si es posible. Siga aclarándose. Si continúan los signos de irritación en los ojos o en la piel, diríjase al Servicio de Urgencias de un centro médico. Mantenga el producto alejado de fuentes de calor, superficies calientes, chispas, llamas o cualquier otra fuente de ignición.

Desguace: el símbolo con un «contenedor de basura tachado» que figura en el producto significa que está clasificado en la categoría de «equipo eléctrico o electrónico» y que no debe tirarse con la basura doméstica o comercial, cuando ya no esté en uso. Siga las instrucciones del Punto Limpio de su localidad para deshacerse del producto.

Conservar esta información.

Fabricado en China

NL/

LED EFFECTLAMP REF. WESCO 61546171

Batch-nummer A1435
 Let op! Verstikkingsgevaar vanwege de aanwezigheid van kleine onderdelen.
 Dit apparaat is geen speelgoed!

Gebruiksaanwijzing:

Lees het volgende zorgvuldig door voor een veilig en doeltreffend gebruik van deze lamp. Gebruik deze lamp niet als hij is beschadigd.

Haal het product voorzichtig uit de verpakking en verwijder het beschermplijp van de batterij dat zich in de voet van de lamp bevindt.

Batterijen vervangen: het batterijvakje bevindt zich aan de onderkant van het product. Het dekplaatje losschroeven, de oude batterijen verwijderen en vervangen door 3 nieuwe LR44 1,5 VDC batterijen. Zorg dat u de batterijen volgens de instructies met de polen in de juiste richting plaatst. Het dekplaatje sluiten en goed vastschroeven.

Waarschuwing met betrekking tot de batterijen: Zij mogen alleen door een volwassene worden geïnstalleerd. Geen oplaadbare batterijen gebruiken. Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen. Zorg dat de batterijen volgens de instructies van de batterijfabrikant worden geïnstalleerd met de polen in de juiste richting. Verwijder de batterijen in geval u het apparaat voor langere tijd niet gebruikt. Oude of lege batterijen moeten altijd worden verwijderd. Om kortsluiting te voorkomen controleert u of de contactvlakken schoon en glanzend zijn voordat u de batterijen installeert. De batterijen niet begraven of in het vuur gooien. U bent verantwoordelijk voor het wegdoen van beschadigde batterijen bij de daarvoor bestemde inzamelplaatsen voor recycling. De batterijen niet wegdoen bij het huisvuil.

Waarschuwing:

Doe het product op de juiste wijze weg als het beschadigd is of lekt. Als de vloeistof in aanraking komt met de ogen of de huid, deze enkele minuten grondig spoelen met water. Als u contactlenzen draagt, verwijderd u deze indien mogelijk. Ga verder met spoelen. In geval van tekenen van oog- of huidirritatie, neemt u contact op met de medische spoedhulp. Het product uit de buurt houden van hitte, hete oppervlakken, vonken, vlammen of andere ontstekingsbronnen.

Afdankprocedure: Het pictogram met een "doorgestreepte vuilnisbak" betekent dat het product op de lijst staat van elektrische of elektronische apparatuur die niet bij het huisvuil of bedrijfsafval mag worden weggedaan als het niet langer bruikbaar is. Raadpleeg uw plaatselijk afvalverwijderingsbedrijf voor instructies over het afdanken van het product.

Bewaar deze instructies.

Gemaakt in China