LIGHT PROJECTOR SPMBEU

MINI PROJECTEUR REF. WESCO 55244171

Consignes de sécurité : **Cet article n'est pas un jouet !**

1 Tenir éloigné de la pluie et de l'humidité
2 Ne jamais exposer à la lumière directe
3 Utilisation en intérieur uniquement
4 Tenir éloigné des enfants et des animaux
5 Débrancher la prise secteur lorsque le projecteur n'est pas utilisé, et avant nettoyage
6 Cet objet électrique doit être correctement installé et fixé au sol, au plafond ou au mur
7 Ne pas le manipuler lorsqu'il est encore dans son emballage
8 Ne jamais placer cet objet à l'intérieur, ou près d'un matériau inflammable tel que des rideaux ou de la literie
9 Ne pas fixer d'autres objets sur l'appareil
10 Lorsqu'il est en fonctionnement, veuillez vous assurer que l'appareil n'est en contact avec aucun objet, ni bloqué ni recouvert par un quelconque objet.
11 L'ampoule de la lampe n'est pas remplaçable
12 Tenir le projecteur éloigné de toute surface chaude, ou de toute flamme
13 Ne pas exposer l'objet à des températures extrêmes
14 Le produit est exclusivement destiné à un usage en intérieur, en milieu sec
15 Ne pas utiliser comme projecteur d'ambiance mais uniquement en tant qu'objet lumineux sensoriel
16 Ne pas mettre en surchauffe, ne pas le laisser allumé la nuit ou sans surveillance.

Installation :

1 Veuillez vous assurer que le produit est installé par un adulte compétent
2 Vous pouvez suspendre le mini projecteur à l'endroit choisi, à l'aide de la vis et des boulons d'ancrage qui vous assureront une fixation murale en toute sécurité. Vous pouvez suspendre le projecteur grâce au trou de 10 mm situé sur le support de l'appareil.
3 Installez les lentilles de couleur dans la fente prévue à cet effet.
4 Ne pas positionner à moins de 2.50 m de tout objet et ou de la balle miroir ou de n'importe quel objet sur lequel vous souhaiteriez projeter la lumière.

Consignes :

1 Déballer le projeteur avec précaution.
2 Relier la prise de sortie de l'adaptateur AC/DC à la prise jack présente sur le produit lui-même
3 Brancher l'adaptateur AC/DC sur secteur, et le projecteur s'allumera.
ATTENTION : Le câble flexible externe (ou cordon) de l'adaptateur ne peut pas être remplacé. S'il est endommagé, le produit devra être mis au rebut.

Précautions et entretien :

Débrancher le produit de la prise secteur avant nettoyage
Nettoyer le produit avec un chiffon doux et humide
Ne pas utiliser de produits chimiques ou très abrasifs

Spécifications techniques :

Adaptateur d'entrée : AC 100-240V – 50/60Hz
Adaptateur de sortie : DC 5V 1A
Source lumineuse : 1 ampoule led 3W (non remplaçable)
Fabriqué en Chine

Les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez les apporter dans un centre de recyclage prévu à cet effet.