

## **JFRT – JELLY FISH ROUND TANK**

### **FR / LAMPE AQUARIUM réf. WESCO 55233171**

#### Mode d'emploi

1 – Retirer le bouchon en caoutchouc situé sur le dessus.

Remplir l'aquarium jusqu'en haut avec de l'eau (eau déminéralisée recommandée)

Connecter l'extrémité « A » de l'adaptateur fourni, sur le produit, et brancher l'extrémité « B » de l'adaptateur, sur la prise murale.

Mettre en marche en appuyant sur l'interrupteur (on/off)

2 – Ajouter 2 ou 3 gouttes de liquide vaisselle

Mettre la méduse tête en bas dans le bac (mettre l'appareil en marche au moins 30 secondes avant de plonger la méduse)

Essayer d'éviter que des bulles d'air ne se forment sur la méduse. Si nécessaire, vous pouvez vous aider d'une paille ou d'un bâtonnet pour enlever les bulles d'air. Remettre le bouchon en caoutchouc.

Bouton interrupteur marche/arrêt (on/off) :

1 – Appuyer sur l'interrupteur pour activer la lampe en mode « changement automatique de la couleur de la lumière ».

2 – Appuyer à nouveau sur l'interrupteur pour l'éteindre

Bouton de sélection (SELECT) : appuyer sur ce bouton pour sélectionner l'une des 5 couleurs.

3 – Placer toujours la lampe debout, sur une surface plane (à manipuler avec précaution).

Sécher toute la surface de l'aquarium.

Remplacer l'eau de temps en temps, lorsqu'elle est sale.

. Pour une utilisation optimale et durable du produit, la lampe s'éteindra automatiquement après 4 heures d'activité.

. Attendre une heure avant d'appuyer sur le bouton interrupteur pour la réactiver.

### **DE / AQUARIUM-LAMPE, WESCO-Artikel-Nr. 55233171**

#### Gebrauchsanleitung

1 – Gummiverschluss an der Oberseite entfernen.

Aquarium bis oben mit Wasser füllen (es wird demineralisiertes Wasser empfohlen).

Ende „A“ des mitgelieferten Adapters am Produkt und Ende „B“ des Adapters an der Wandsteckdose anschließen.

Durch Drücken des Schalters (Ein/Aus) einschalten.

2 – Zwei oder drei Tropfen Spülmittel in das Wasser geben.

Die Qualle mit dem Kopf nach unten in das Aquarium stecken (das Gerät mindestens 30 Sekunden vor dem Einführen der Qualle einschalten).

Nach Möglichkeit verhindern, dass sich an der Qualle Luftblasen bilden. Gegebenenfalls die Luftblasen mit einem Strohhalm oder einem Stäbchen entfernen.

Gummiverschluss wieder aufsetzen.

Ein-Aus-Schalter (On/Off):

1 – Auf den Schalter drücken, um die Lampe im Modus „automatischer Farbwechsel des Lichts“ zu aktivieren.

2 – Zum Ausschalten erneut auf den Schalter drücken.

Wahlschalter (SELECT): Auf diesen Knopf drücken, um eine der 5 Farben zu wählen.

3 – Die Lampe immer senkrecht auf eine ebene Fläche stellen (vorsichtig handhaben).

Die gesamte Oberfläche des Aquariums trocknen.

Wasser von Zeit zu Zeit, wenn es verschmutzt ist, austauschen.

. Für eine optimale und nachhaltige Nutzung des Produkts geht die Lampe automatisch nach 4 Betriebsstunden aus.

. Eine Stunde warten, bevor der Ein-Aus-Schalter erneut zum Einschalten gedrückt wird.

## **JFRT – JELLY FISH ROUND TANK**

### **ES / LÁMPARA ACUARIO ref. WESCO 55233171**

#### Modo de empleo

1 – Retirar la tapa de goma situada en la parte de arriba.

Llenar el acuario hasta arriba con agua (se recomienda agua desmineralizada)

Conectar el extremo «A» del adaptador que se suministra con el producto y conectar el extremo «B» del adaptador al enchufe de la pared.

Poner en marcha pulsando el interruptor (on/off)

2 – Añadir 2 o 3 gotas de lavavajillas líquido.

Poner la medusa con la cabeza hacia abajo en la lámpara (poner el aparato en marcha al menos 30 segundos antes de meter la medusa).

Tratar de evitar que se formen burbujas de aire en la medusa. Si es necesario, usar una paja o un palito para quitar las burbujas de aire.

Poner la tapa de goma.

Interruptor marcha/parada (on/off):

1 – Pulsar el interruptor para activar la lámpara en modo «cambio automático del color de la luz».

2 – Pulsar de nuevo el interruptor para apagarlo.

Botón de selección (SELECT): pulsar este botón para seleccionar uno de los 5 colores.

3 – Colocar siempre la lámpara de pie, sobre una superficie plana (manipular con precaución).

Secar toda la superficie del acuario.

Cambiar el agua de vez en cuando, cuando esté sucia.

. Para un uso óptimo y duradero del producto, la lámpara se apaga automáticamente después de 4 horas de actividad.

. Esperar una hora antes de pulsar el interruptor para reactivarla.

### **NL / AQUARIUMLAMP ref. WESCO 55233171**

#### Instructies voor gebruik

1- Verwijder de rubberen dop. Vul de aquarium geheel met water (aanbevolen wordt om gedemineraliseerd water te gebruiken). Sluit het uiteinde « A » van de meegeleverde adapter aan op het product en sluit het uiteinde « B » van de adapter aan op het stopcontact. Druk op de schakelaar (aan / uit)

2- Voeg 2 of 3 druppels afwasmiddel toe. Plaats de kwal ondersteboven in het aquarium (zet het apparaat ten minste 30 seconden van te voren aan, voordat je de kwal plaatst)

Probeer de vorming van luchtbellen op de kwal te voorkomen. Gebruik zo nodig een rietje of een stokje om de luchtbellen te verwijderen. Plaats de rubberen dop. Schakelaar aan/uit.

1- Druk op de schakelaar om de « automatische verandering van de lichtkleur » te activeren.

2- Druk nogmaals op de schakelaar om deze uit te schakelen. SELECT : druk op de knop om een van de 5 kleuren te selecteren.

3- Plaats de lamp altijd rechtop op een vlak oppervlak (voorzichtig behandelen). Droog het hele oppervlak van de aquarium. Het water af en toe vervangen als het nodig is.

. Voor een optimaal en duurzaam gebruik van het product, schakelt de lamp na 4 uur automatisch uit.

. Wacht minstens een uur voordat je de lamp weer opnieuw gebruikt.