

IT: Nome del prodotto: Serbatoio per meduse da 70 cm

Codice prodotto: **70JFT**

Contenuto delle specifiche

Dimensioni: 16x16x39 cm (circa)
Materiale: PP + plastica PMMA
22 LED multicolore non sostituibili
Ingresso: DC 5V 1A

Potenza lampadina: 6W max

1 x serbatoio
5 x Meduse
1 x cavo USB

AVVERTIMENTO!

- Questo non è un giocattolo. I bambini devono essere sempre sorvegliati.
- Solo per uso interno. Tenere lontano dalla luce solare diretta.

Avvertenze di sicurezza:

- Prima di installare il serbatoio, assicurarsi che il prodotto non sia danneggiato. Se una qualsiasi parte del prodotto è danneggiata, non tentare di assemblare e utilizzare.
- Utilizzare solo il cavo fornito con questo prodotto e non deve essere utilizzato nessun altro.
- Questo prodotto contiene LED non sostituibili. Se uno qualsiasi dei LED smette di funzionare, l'intera unità deve essere smaltita secondo le linee guida del consiglio locale.
- Rimuovere tutto l'imballaggio prima dell'installazione. Non operare nell'imballaggio.
- Tenere lontano da fonti di calore o fiamme libere.
- Assicurarsi che il cavo sia posizionato in modo tale che non si verifichino rischi di inciampo, impigliamento o strangolamento.
- Assicurarsi che il serbatoio sia posizionato su una superficie stabile, piana e uniforme.
- NON** utilizzare pesci vivi in questa vasca.
- NON** tentare di spostare il prodotto quando è pieno d'acqua o quando è collegato alla rete elettrica.
- Scollare SEMPRE** dalla rete elettrica durante la pulizia o il cambio dell'acqua.
- Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano supervisionate da una persona competente responsabile della loro sicurezza.

Disposizioni:

Prima di iniziare, leggere attentamente queste istruzioni e conservarle per riferimento futuro. Controlla il contenuto all'interno della confezione e assicurati di avere tutte le parti richieste elencate e che non ci siano parti mancanti. In caso di parti mancanti, contattare il fornitore.

- Il prodotto viene alimentato collegando il cavo USB alla porta USB.
- Utilizzare l'interruttore ON/OFF sulla base per accendere o spegnere la lampada.

- Rimuovere il coperchio dalla parte superiore del serbatoio.
- Riempi il tubo fino all'orlo con acqua distillata.
- Collegare il cavo USB alla porta USB e accendere dall'interruttore di accensione/spegnimento.
- Aggiungere 1-2 gocce di detersivo per piatti e attendere un minuto.
- Accendere l'alimentazione almeno 30 secondi prima di inserire la medusa nel tubo.
- Tieni con cura le meduse per i tentacoli da inserire nel tubo. Riempì l'interno del corpo con acqua prima di lasciarli andare.
- Cerca di evitare le bolle d'aria nel corpo delle meduse. Se necessario, usa una cannucina o un bastoncino per aiutarli a girare per rimuovere le bolle d'aria.
- Rimetti il coperchio.
- Si prega di attendere un po' di tempo affinché la medusa inizi a nuotare correttamente intorno al tubo, poiché potrebbe volerci del tempo.
- Cambiare l'acqua di tanto in tanto quando è sporca.

Si prega di conservare queste informazioni per riferimento futuro.

NO: Produktnavn: **70cm Jelly Fish Tank**

Produkt Kode: **70JFT**

Spesifikasjon

Størrelse: 16x16x39cm (ca.)
Materiale: PP + PMMA plast
22 ikke utskiftbare flerfargede lysdioder
Inngang: DC 5V 1A

innhold

1 x tank
5 x gelefisk
1 x USB-kabel

ADVARSEL!

- This is not a Toy. For Visual entertainment only. Children must always be supervised.
- Kun til innendørs bruk. Oppbevarer utenfor direkte sollys.

Sikkerhetsadvarsel:

- Før du setter opp tanken, må du kontrollere at produktet ikke er skadet. Hvis noen del av produktet er skadet, må du ikke forsøke å montere og bruke.
- Bruk bare ledningen som fulgte med dette produktet, og ingen andre må brukes.
- Dette produktet inneholder lysdioder som ikke kan byttes ut. Hvis noen av lysdiodelene slutter å fungere, må hele enheten kastes i henhold til kommunens retningslinjer.
- Fjern all emballasje før konfigurering. Ikke bruk i emballasje.
- Holdes borte fra varmekilder eller åpen flamme.
- Forsikre deg om at kabelen er plassert slik at ingen snuble-, forfalls- eller kvelningsfare sannsynligvis vil oppstå.
- Forsikre deg om at tanken er plassert på en jevn, flat og jevn overflate.
- IKKE** bruk levende fisk i denne tanken.
- IKKE** prøv å flytte produktet når det er fylt med vann eller når det er koblet til strømnettet.
- Koble ALLTID** fra strømnettet når du rengjør eller skifter vann.
- Dette produktet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med redusert fysisk, sensorisk og mental kapasitet, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de blir overvåket av en kompetent person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

Instruks:

Før du begynner, vennligst les disse instruksjonene nøye og oppbevar for fremtidig referanse. Kontroller innholdet i emballasjen og seerg for at du har alle nødvendige deler oppført, og at det ikke mangler noen deler. Hvis noen deler mangler, vennligst kontakt din leverandør.

- Produktet drives ved å koble USB-kabelen til USB-porten.
- Bruk PÅ/AV-bryteren på sokkelen for å slå lampen på eller av.

- Fjern lokket fra toppen av tanken.
- Fyll røret til toppen med destillert vann.
- Koble USB-kabelen til USB-porten og slå på fra av/på-bryteren.
- Tilsett 1-2 dråper oppvaskemiddel og vent et minutt.
- Slå på strømmen minst 30 sekunder før du setter maneten i røret.
- Hold forsiktig maneter ved tentaklene for å sette inn i røret. Fyll insiden av kroppen med vann før du slipper dem.
- Prøv å unngå luftbobler i manetkroppen. Bruk om nødvendig et sugerør eller en pinne for å få dem til å flytte.
- Sett lokket på igjen.
- Vennligst la maneten begynne å svømme riktig rundt røret, da det kan ta litt tid.
- Bytt vann av og til når det er skittent.

Ta vare på denne informasjonen for fremtidig referanse.

PL: Nazwa produktu: **70 cm Jelly Fish Tank**

Kod produktu: **70JFT**

Spesyfikacja

rozmiar: 16 x 16 x 39 cm (w przybliżeniu)
Materiał: tworzywo PP + PMMA
22 niewymienne wielokolorowe diody LED
Wejście: DC 5V 1A

Spis treści

1 x zbiornik
5 x meduza
1 x USB

Obecna żarówka: 6W max

OSTRZEŻENIE!

- To nie jest zabawka. Tylko do rozrywki wizualnej. Dzieci muszą być zawsze pod nadzorem.
- Tylko do użytku w pomieszczeniach. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

- Przed ustawieniem zbiornika upewnij się, że produkt nie jest uszkodzony. Jeśli jakikolwiek część produktu jest uszkodzona, nie próbuj montować i używać.
- Używaj wyłącznie przewodu dostarczonego z tym produktem i nie wolno używać żadnego innego.
- Ten produkt zawiera niewymienne diody LED. Jeśli którakolwiek z diod LED przestanie działać, całe urządzenie należy zutylizować zgodnie z wytycznymi władz lokalnych.
- Usuń całe opakowanie przed konfiguracją. Nie używaj w opakowaniu.
- Przechowywać z dala od źródeł ciepła lub otwartego ognia.
- Upewnij się, że jest umieszczony w taki sposób, aby nie istniało ryzyko poślizgnięcia, zaplątania się lub uduszenia.
- Upewnij się, że zbiornik jest umieszczony na stabilnej, płaskiej i równej powierzchni.
- NIE próbuj** przenosić produktu napełnionego wodą lub podłączonego do sieci.
- NIE WOLNO** używać żywych ryb w tym zbiorniku.
- NIE WOLNO** odłączyć od sieci podczas czyszczenia lub wymiany wody.
- Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane przez kompetentną osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

Instrukcje:

Zanim zaczniesz, przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję i zachowaj ją na przyszłość. Sprawdź zawartość opakowania i upewnij się, że masz wymienione wszystkie wymagane części i nie ma brakujących części. Jeśli brakuje jakichkolwiek części, skontaktuj się z dostawcą.

- Produkt zasilany jest poprzez podłączenie USB do portu USB.
- Użyj przełącznika ON/OFF na podstawie, aby włączyć lub wyłączyć lampę.

- Zdejmij pokrywę z górnej części zbiornika.
- Napełnij rurkę do góry wodą destylowaną.
- Podłącz USB do portu USB i włącz za pomocą włącznika/wyłącznika.
- Dodaj 1-2 krople płynu do mycia naczyń i odczekaj minutę.
- Włącz zasilanie co najmniej 30 sekund przed włożeniem meduzy do rurki.
- Ostrożnie trzymaj meduzę za maczki, aby włożyć ją do próbówki. Napełnij wnętrze ciała wodą, zanim je puścisz.
- Staraj się unikać pęcherzyków powietrza w cieple meduzy. W razie potrzeby użyj słomki lub patyczka, aby pomóc je obrócić, aby usunąć pęcherzyki powietrza.
- Zakończ pokrywę z powrotem.
- Poczekaj, aż meduza zacznie prawidłowo pływać wokół rurki, ponieważ może to zająć trochę czasu.
- Od czasu do czasu zmieniaj wodę, gdy jest brudna.

Zachowaj tę informację na przyszłość.

ES: Nombre del producto: **Pecera de gelatina de 70 cm**

Código de producto: **70JFT**

Contenido de la especificación

Tamaño: 16x16x39cm (Aprox)
Material: PP + plástico PMMA
22 LEDs multicolores no reemplazables
Entrada: DC 5V 1A

1 x Tanque
5 x Medusa
1 x cable USB

¡ADVERTENCIA!

- Esto no es un juguete. Solo para entretenimiento visual. Los niños siempre deben estar supervisados.
- Solo para uso en interiores. Mantener alejado de la luz solar directa.

Advertencias de seguridad:

- Antes de configurar el tanque, asegúrese de que el producto no esté dañado. Si alguna parte del producto está dañada, no intente ensamblarlo y usarlo.
- Utilice únicamente el cable suministrado con este producto y no se debe utilizar ningún otro.
- Este producto contiene LED no reemplazables. Si alguno de los LED deja de funcionar, toda la unidad debe desecharse de acuerdo con las pautas de su ayuntamiento.
- Retire todo el embalaje antes de la configuración. No opere en embalajes.
- Mantener alejado de fuentes de calor o llamas desnudas.
- Asegúrese de que el cable esté colocado de manera que no sea probable que se produzcan riesgos de tropiezos, enredos o estrangulaciones.
- Asegúrese de que el tanque esté colocado sobre una superficie estable, plana y uniforme.
- NO** use peces vivos en este tanque.
- NO** intente mover el producto cuando esté lleno de agua o cuando esté enchufado a la red eléctrica.
- Desconéctelo SIEMPRE de la red eléctrica cuando limpie o cambie el agua.
- Este producto no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales y mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que estén siendo supervisadas por una persona competente responsable de su seguridad.

Instrucciones:

Antes de comenzar, lea atentamente estas instrucciones y consérvelas para futuras consultas. Verifique el contenido dentro del empaque y asegúrese de tener todas las piezas requeridas enumeradas y de que no falten piezas. Si falta alguna pieza, póngase en contacto con su proveedor.

- El producto se alimenta conectando el cable USB al puerto USB.
- Utilice el interruptor de encendido/apagado de la base para encender o apagar la lámpara.

- Retire la tapa de la parte superior del tanque.
- Llene el tubo hasta la parte superior con agua destilada.
- Conecte el cable USB al puerto USB y enciéndalo desde el interruptor de encendido/apagado.
- Agregue 1-2 gotas de detergente para lavar platos y espere un minuto.
- Encienda la alimentación al menos 30 segundos antes de colocar la medusa en el tubo.
- Sostenga con cuidado a las medusas por los tentáculos para colocarlas en el tubo. Llene el interior del cuerpo con agua antes de soltarlos.
- Trate de evitar las burbujas de aire en el cuerpo de las medusas. Si es necesario, use una pajita o un palo para ayudar a girarlas y eliminar las burbujas de aire.
- Vuelva a colocar la tapa.
- Espere un tiempo para que las medusas comiencen a nadar correctamente alrededor del tubo, ya que puede llevar algún tiempo.
- Cambie el agua de vez en cuando cuando esté sucia.

Conserve esta información para futuras consultas.

SE: Produktnavn: **70cm Jelly Fish Tank**

Produktkode: **70JFT**

Spesifikasjon

Størlek: 16x16x39cm (ca)
Materiale: PP + PMMA-plast
22 ické utbytbare flerfargede lysdioder
Inngång: DC 5V 1A

Innehåll

1 x tank
5 x maneter
1 x USB-kabel

WARNING!

- Detta är inte en leksak. Endast för visuell underhållning. Barn ska alltid hållas under uppsikt. Esto no es un juguete. Solo para entretenimiento visual. Los niños siempre deben estar supervisados.
- Endast för inomhusbruk. Förvaras i direkt solljus.

Säkerhetsvarningarna:

- Innan du ställer in tanken, se till att produkten inte är skadad. Om någon del av produkten är skadad, försök inte montera och använda.
- Använd endast den sladd som medföljer denna produkt och ingen annan får användas.
- Denna produkt innehåller icke-utbytbara lysdioder. Om någon av lysdiodelarna slutar fungera måste hela enheten kasseras enligt kommunens riktlinjer.
- Ta bort all förpackning före installation. Använd inte i förpackningen.
- Håll borta från varmekällor eller öppen låga.
- Se till att kabeln är placerad så att ingen snubbel-, intrasslings- eller stryplingsrisk sannolikt uppstår.
- Se till att tanken placeras på en stadig, plan och jämn yta.
- ANVÄND INTE** levande fisk i detta akvarium.
- Försök INTE** att flytta produkten när den är fylld med vatten eller när den är ansluten till elnätet.
- Koppla ALLTID** från elnätet när du rengör eller byter vatten.
- Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (inkluderat barn) med nedsatt fysisk, sensorisk och mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas av en kompetent person som ansvarar för deras säkerhet.

Instruktioner:

Innan du börjar, läs dessa instruktioner noggrant och spara dem för framtida referens. Kontrollera innehållet i utpackningen och se till att du har alla nödvändiga delar listade och att det inte saknas några delar. Om några delar saknas, kontakta din leverantör.

- Produkten drivs genom att ansluta USB-kabeln till USB-porten.
- Använd ON/OFF-knappen på basen för att slå på eller av lamp.

- Ta bort locket från toppen av tanken.
- Fyll røret til toppen med destillert vann.
- Anslut USB-kabeln til USB-porten og slå på den från på/av-knappen.
- Tilsett 1-2 dråper diskemiddel og vent et minutt.
- Slå på strømmen minst 30 sekunder innan du setter maneten i røret.
- Håll forsiktig maneterna i tentaklerna för att stoppa in dem i røret. Fyll insidan av kroppen med vatten innan du släpper taget om dem.
- Försök att undvika luftbubblor i manetens kropp. Om det behövs, använd ett sugrör eller en pinne för att hjälpa till att vända dem för att ta bort luftbubblor.
- Sätt på locket igen.
- Ge maneterna lite tid att börja simma korrekt runt tuben, eftersom det kan ta lite tid.
- Byt vatten då och då när det är smutsigt.

Behåll denna information för framtida referens.

EN: Disposal: The "Crossed Wheelie Bin" symbol on the product means that the product is classed as Electrical or Electronic equipment and should not be disposed with other household or commercial waste at the end of its useful life. The goods must be disposed of according to your local council guidelines.

DK: Bortskaffelse: Symbolet "Crossed Wheelie Bin" på produktet betyder, at produktet er klassificeret som elektrisk eller elektronisk udstyr og ikke bør bortskaffes sammen med andet husholdnings- eller kommercielt affald ved slutningen af dets levetid. Værerne skal bortskaffes i henhold til din kommunes retningslinjer.

NL: Verwijdering: Het symbool "Crossed Wheelie Bin" op het product betekent dat het product is geclassificeerd als elektrische of elektronische apparatuur en niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk of commercieel afval aan het einde van zijn nuttige levensduur. De goederen moeten worden weggegooid volgens de richtlijnen van uw gemeente.

FR: Élimination : Le symbole « Poubelle à roulettes barrée » sur le produit signifie que le produit est classé comme équipement électrique ou électronique et ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers ou commerciaux à la fin de sa vie utile. Les marchandises doivent être éliminées conformément aux directives de votre conseil local.

IT: Smaltimento: Il simbolo "Cestino barrato" sul prodotto significa che il prodotto è classificato come apparecchiatura elettrica o elettronica e non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici o commerciali alla fine della sua vita utile. La merce deve essere smaltita secondo le linee guida del consiglio locale.

FI: Hävittäminen: "Crossed Wheelie Bin"-symboli tuottaa tarkoitusta, että tuote on luokiteltu sähkö- tai elektroniikkalaitteeksi, eikä sitä saa hävittää muun kotitalous- tai kaupallisen jätteen mukana sen käyttöiän loppussa. Tavara on hävitettävä kunnanvaltuuston ohjeiden mukaisesti.

DE: Entsorgung: Das Symbol "Gekreuzte Mülltonne" auf dem Produkt bedeutet, dass das Produkt als Elektro- oder Elektronikgerät eingestuft wird und am Ende seiner Nutzungsdauer nicht über andere Haushalts- oder Gewerbeabfälle entsorgt werden darf. Die Ware muss nach den Richtlinien Ihrer Gemeinde entsorgt werden.

NO: Avhending: Symbolet "Crossed Wheelie Bin" på produktet betyr at produktet er klassifisert som elektrisk eller elektronisk utstyr og ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall eller kommersielt avfall ved slutten av levetiden. Varen skal avhendes i henhold til kommunens retningslinjer.

PL: Utylizacja: Symbol "Crossed Wheelie Bin" na produkcie oznacza, że produkt jest sklasyfikowany jako sprzęt elektryczny lub elektroniczny i nie powinien być wyrzucany wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego lub komercyjnego pod koniec okresu użytkowania. Towar należy zutylizować zgodnie z wytycznymi lokalnej rady.

SE: Avfallshätering: Symbolen "Crossed Wheelie Bin" på produkten betyder att produkten klassas som elektrisk eller elektronisk utrustning och inte ska kasseras med annat hushålls- eller kommersiellt avfall i slutet av dess livslängd. Varorna måste kasseras enligt dina lokala riktlinjer.

ES: Eliminación: El símbolo "Contenedor con ruedas cruzado" en el producto significa que el producto está clasificado como equipo eléctrico o electrónico y no debe desecharse con otros residuos domésticos o comerciales al final de su vida útil. Los bienes deben eliminarse de acuerdo con las pautas de su consejo local.

Playlearn Limited
Made in China on behalf of: Playlearn Ltd, 41 Ramsgate, Salford, M7 2YL, UK
Tel 0161 737 5096 [Website: www.playlearn.co.uk](http://www.playlearn.co.uk)
Help & Support: Sales@playlearn.co.uk