CS 80184 - Route de Cholet
79141 CERIZAY Cedex - FRANCE Tel. 00 33 (0)5 49 80 01 66

AVERTISSEMENT-WARNING-ATTENZIONE-WARNUNG-ADVARSEL-ADVERTENCIA-AVISO-VAROVÁNÍ-VARNING-WAARSCHUWING
FR•A LIRE AVEC ATTENTION ET A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE.
GB•PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND KEEP THIS DOCUMENT FOR FUTURE REFERENCE / IT•DA LEGGERE CON ATTENZIONE E CONSERVARE PER ULTERIORE CONSULTAZIONE / DE•BITTE LESEN SIE DIESE ANLEITUNG AUFMERKSAM DURCH UND BEWAHREN SIE SORGFÄLTIG AUF / DK•LÆS VENLIGST DISSE INSTRUKTIONER OG GEM DETTE DOKUMENT ES•LEER CON ATENCION Y CONSERVAR PARA CONSULTAS POSTERIORES / PT•P.F. LEIA ATENTAMENTE E CONSERVE PARA CONSULTA POSTERIOR
FR . EN FONCTION DES CONDITIONS D'UTILISATION, ET DE LA SOLLICITATION DU PRODUIT VÉRIFIER RÉGULIÈREMENT LE SERRAGE DES ÉLÉMENTS DE LIAISON (VIS, ÉCROU ...).
GB . DEPENDING ON CONDITIONS AND FREQUENCY OF USE OF THE PRODUCT, REGULARLY CHECK THE TIGHTNESS OF CONNECTING ELEMENTS (SCREWS, NUTS ...).

FR • A MONTER PAR UN ADULTE
GB • TO BE ASSEMBLED BY AN ADULT
IT • MONTAGGIO A CURA DI UN ADULTO
DE • Erwachsene sollten die Montage machen
DK • Må kun samles af voksne
ES • EL MONTAJE DEBE SER REALIZADO POR UN ADULTO
PT • DEVE SER MONTADO POR UM ADULTO
NL • montage uitsluitend door volwassenen

BLASENSÄULE, WESCO-ARTIKEL-NR. 55232171

Gebrauchsanleitung

1 – Deckel entfernen und Säule zu drei Vierteln mit Wasser füllen (es wird demineralisiertes Wasser empfohlen)

2 – Die Fische in die Säule geben

3 – Säule mit Wasser auffüllen, bis das Wasser den unteren Deckelrand erreicht
4 – Deckel wieder aufsetzen
5 – Adapter einerseits an der Basis des Produkts und andererseits an einer Wandsteckdose 240 V anschließen (Eingangsleistung des Adapters: 230-240 V AC 50 Hz – Ausgangsleistung: 12 V AC 500 mA).
6 – Für ein optimales Ergebnis das Aquarium senkrecht auf eine ebene, glatte Fläche stellen (vorsichtig handhaben)
Vor einem Wasserwechsel, den Stecker ziehen.
Es dauert ca. 12 Stunden, bis das Aquarium seine maximale Aktivität erreicht hat.

Hinweis:

Wird das Gerät über längere Zeit nicht verwendet, den Stecker ziehen und das Wasser ausgießen.

Pour limiter son impact sur l'environnement, ce document est imprimé sur du papier 100% recyclé.
To limit the impact on the environment this document has been printed on 100% recycled paper.