

## NOTICE D'EMPLOI



### Liste des pièces de rechanges :

Résistance	Réf : 51000001
Fusible	Réf : 51000067
Témoins lumineux rouge	Réf : 51000064
Témoins lumineux vert	Réf : 51000065
Capot	Réf: 50000215
Couvercle 3 trous	Réf : 50000216
Couvercle 4 trous	Réf : 50000217
Thermostat	Réf : 51000061
Bouton Thermostat	Réf : 51000062
Porte Fusible	Réf : 51000042

Edition: 10/12/2020

- 1/ Mettre les biberons en place verticalement dans les évidements prévus à cet effet.
  - 2/ Remplir la cuve avec de l'eau déminéralisée, jusqu'à deux à trois centimètres du bord de la cuve.
    - \* Faire l'appoint régulièrement pour compenser les pertes d'eau dues à l'évaporation.
  - 3/ Brancher le cordon d'alimentation électrique sur une prise du réseau de distribution en 220 Volts ~ équipée d'une « terre ».
    - Le voyant vert s'allume. (Thermostat à zéro)
  - 4/ Régler le thermostat sur la température de l'eau désirée. Le voyant rouge s'allume.
  - 5/ La température du bain-marie se stabilise automatiquement sur la température choisie, après un certain temps de chauffe. Le voyant vert se rallume quand la température désirée est atteinte.
- Nota : le temps de chauffe est variable en fonction du nombre de biberons et de leur contenance.
- 6/ Mettre le thermostat sur la position (0) après utilisation pour couper la résistance chauffante.

### Entretien & maintenance :

- \* A l'aide d'une éponge, nettoyer à l'eau savonneuse puis rincer à l'eau claire. Ne jamais immerger l'appareil ou le passer sous l'eau courante.
- \* Cet appareil ne réclame aucune maintenance autre que celle de son entretien usuel nécessaire à l'hygiène. En cas de panne, faire contrôler l'appareil par un service technique agréé ou se rapprocher du constructeur.

### Construction :

- \* Acier inoxydable suivant AISI 304.
- \* Régulation automatique de la température.
- \* Résistance électrique chauffante 220 V~, 900 Watt, sous gaine étanche et reliée à une sonde de température.
- \* Un fusible de protection de 4 ampères.
- \* Quatre pieds isolants.

### Instructions d'emploi :

- \* Ne pas mettre en chauffe sans eau.
- \* Ne pas dépasser la limite de remplissage.

**Garantie :** Douze mois pour les pièces, la main d'œuvre et les frais d'expédition.

**DM INDUSTRIES**  
Tôlerie fine, cintrage, peinture, agencement

DM INDUSTRIES - 64 Rue Jean Jaurès - 59770 MARLY - Tel. 03 27 20 29 50 - Fax. 03 27 20 29 59  
Capital de 200 000 € - NAF 284B - SIRET 327 732 251 00027 - FR12 327 732 251

**CHAUFFE BIBERON**

**TYPE 15000**

