

Nom du produit: **Infinity Mirror**

Code de produit: **SIM9**

Spécification

Taille: 23cm diamètre, 4.8cm (environ)

Poids: 500g (environ)

Matériel: entourage en plastique blanc, miroir PS

LED: 42 LED multicolores non remplaçables

Indice d'ampoule: 0.1W

Contenu

1 x miroir Infinity

1 x USB

Obligatoire

3 x 1.5V AA Batteries

AVERTISSEMENT!

- Contient des séquences de lumières clignotantes qui peuvent affecter les personnes sensibles à l'épilepsie photosensible ou à d'autres photosensibilités.
- Ce n'est pas un jouet. Contient de petites pièces, peut potentiellement causer un risque d'étouffement. À utiliser sous la surveillance d'un adulte seulement.
- Uniquement pour être utilisé pour le divertissement visuel.

Avertissements de sécurité :

- Avant d'utiliser, assurez-vous que le produit n'est pas endommagé. Si une partie du produit est endommagée, n'essayez pas de l'utiliser.
- N'essayez pas de câbler ce produit à l'alimentation électrique du secteur. Ce produit n'a pas besoin d'être connecté à votre alimentation électrique secteur. Il dispose d'une double fonction d'alimentation, peut être utilisé à l'aide d'un adaptateur, de piles ou d'une clé USB.
- Spécification d'adaptateur recommandée 5V DC 500mA à utiliser.
- Ce produit contient des LED non remplaçables. Si l'une des LED cesse de fonctionner, l'ensemble de l'unité doit être éliminé conformément aux directives de votre conseil local.
- Tenir à l'écart des sources de chaleur ou des flammes nues.
- Ne pas utiliser à l'extérieur ou dans des conditions humides. Convient pour une utilisation à l'intérieur seulement.
- Remplacez toutes les piles en même temps. Ne mélangez pas d'anciennes et de nouvelles piles.
- Si vous utilisez l'adaptateur, les piles doivent être retirées, puis l'adaptateur connecté.

Instructions:

1. Avant de commencer, veuillez lire attentivement ces instructions et les conserver pour référence ultérieure. Vérifiez le contenu à l'intérieur de l'emballage et assurez-vous que toutes les pièces requises sont répertoriées et qu'il n'y a pas de pièces manquantes. Si des pièces sont manquantes, n'essayez PAS d'assembler le produit.
2. Retirez le couvercle de la batterie, qui se trouve au verso.
3. Insérez 3 piles AA en observant le dessin de polarité à l'intérieur du boîtier.
4. Remplacez le couvercle du compartiment à piles (battery compartment cover). Allumez à l'aide du petit interrupteur noir situé sur le côté.
5. Veuillez noter qu'il y a un film transparent sur le dessus qui doit être enlevé avant d'utiliser.

Avertissements de batterie! Les piles ne doivent être insérées ou changées que par un adulte. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Assurez-vous d'insérer des piles avec les polarités correctes et suivez toujours les instructions du fabricant du produit et de la batterie. Retirez les piles du produit avant de prolonger le stockage. Retirez toujours les piles anciennes ou épuisées du produit. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées. Vérifiez que les surfaces de contact sont propres et lumineuses avant d'installer les piles. Ne mélangez pas différents types de piles. N'enterrez pas et ne brûlez pas les piles. Recyclez les piles usagées de façon responsable. Ne mélangez pas d'anciennes et de nouvelles piles. Ne pas jeter dans les ordures ménagères. **Avertissement :** Jetez immédiatement les piles usagées. Gardez les piles neuves et usagées loin des enfants. Si vous pensez que les piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.



Élimination : Le symbole « Bac à roulettes barré » sur le produit signifie que le produit est classé comme équipement électrique ou électronique et ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers ou commerciaux à la fin de sa vie utile. Les marchandises doivent être éliminées conformément aux directives de votre conseil local.

Veuillez conserver ces informations pour référence future car elles contiennent des informations importantes.