

FR • A MONTER PAR UN ADULTE
GB • TO BE ASSEMBLED BY AN ADULT
IT • MONTAGGIO A CURA DI UN ADULTO

DE • Erwachsene sollten die Montage machen
DK • Må kun samles af voksne
ES • EL MONTAJE DEBE SER REALIZADO POR UN ADULTO

PT • DEVE SER MONTADO POR UM ADULTO
NL • montage uitsluitend door volwassenen

GEBRAUCHSANLEITUNG BLASENWAND 57391 171 – 9BW120A

Sichere Installation der Blasenwand:

Das Produkt kann an einer Wand befestigt werden. Vor dem Befestigen sicherstellen, dass das Paneel gerade und an der richtigen Stelle ist, und die Schrauben je nach gewünschter Installationsart durch die äußeren Streben aus weißem Kunststoff schieben. Für die Wände geeignete Schrauben verwenden. Im Zweifelsfall einen Profi zu Rate ziehen.

Zusammenbau der Blasenwand:

Jede Blasenwand wird bis auf einen kleinen Kunststoffteil, der vom Kunden oben am Paneel zu befestigen ist, montiert geliefert.

Nach dem ordentlichen Auspacken aller Teile des Produkts wie folgt vorgehen:

- Einen weißen, durchbrochenen Kunststoffteil (Trichter) mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben und des mitgelieferten Sechskantschlüssels oben am Paneel befestigen.



- Langsam Wasser (demineralisiert oder nicht; demineralisiertes Wasser bleibt länger sauber) in den oberen Teil des Paneels gießen und bis zum unteren Teil des Pfeils auffüllen.
- Danach den schwarzen Gummistreifen (für die Dichtheit) über dem zuvor festgeschraubten weißen Oberteil anbringen.

Verwendung der Blasenwand:


Das mitgelieferte Netzteil am Stromnetz und in der Steckdose auf der linken Seite der Blasenwand anschließen.

Die Blasenwand schaltet sich sofort ein.

Mit einem seitlich angebrachten Knopf kann die Blasengeschwindigkeit/-menge leicht erhöht oder verringert werden.

Die Farben erscheinen automatisch.

Nach dem Ausschalten des Geräts 40 Sekunden warten, bevor es wieder eingeschaltet wird, um sicherzustellen, dass alle Mikrocontroller vollständig zurückgesetzt wurden. Dies verlängert die Lebensdauer des Geräts und garantiert dessen einwandfreien Betrieb.



Stromversorgung (Power supply)

Anschluss für Kabel-Fernbedienung (Connector for wired controller)

Knopf zur Steuerung der Blasengeschwindigkeit/-menge (Bubble controller)

